

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

NTSC / PAL NTSC/PAL

Параметры **NTSC** и **PAL** управляют частотой кадров при **видеозаписи** и режимом воспроизведения при просмотре видео на стандартных ТВ или ТВ высокой четкости. При просмотре на телевизионных аппаратах в Северной Америке, выберите опцию **NTSC**. При просмотре на телевизионных аппаратах стандарта **PAL TV/HDTV** (для большинства регионов за пределами Северной Америки) либо при просмотре на телевизионных аппаратах стандарта **PAL TV/HDTV** в любом другом регионе, выберите опцию **PAL**.

NTSC (по умолчанию)	PAL
4K/15 кадров/с	4K/12,5 кадров/с
4K формата Cin/12 кадров/с	4K формата Cin/12 кадров/с
2,7K/30 кадров/с	2,7K/25 кадров/с
2,7K формата Cin/24 кадров/с	2,7K формата Cin/24 кадров/с
1440р/48 кадров/с	1440р/48 кадров/с
1440р/ 30 кадров/с	1440р/ 25 кадров/с
1080р/60 кадров/с	1080р/50 кадров/с
1080р/48 кадров/с	1080р/48 кадров/с
1080р/30 кадров/с	1080р/25 кадров/с
1080р/24 кадров/с	1080р/24 кадров/с
960р/100 кадров/с	960р/100 кадров/с
960р/48 кадров/с	960р /48 кадров/с
720р/120 кадров/с	720р/120 кадров/с
720р /60 кадров/с	720р /50 кадров/с
WVGA/240 кадров/с	WVGA/240 кадров/с

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

OSD ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Включая или выключая режим **Onscreen Display**, вы сможете отображать или прятать иконки записи и информацию о файле при работе камеры в режиме **Video «Видеосъемки»** или при воспроизведении файла.

OFF «ВЫКЛ.»

ON «ВКЛ.» (По умолчанию)

LED СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Эта функция позволяет активировать все четыре **световых индикатора**, либо только два (передний и задний), либо выключить все индикаторы.

4 (по умолчанию)

2

OFF «ВЫКЛ.»

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Вы можете изменять уровень громкости либо отключить звуковой сигнал.

100% (по умолчанию)

70%

OFF «ВЫКЛ.»